



2 010500

Rollei Service		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES										12-74	2.01.0500
												ROLLEIFLEX 2,8E KPL. 07000.49.0	
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION				
				00	01	02	03	04	05				
1	●	07000.49.0	ROLLEIFLEX 2,8E KPL.	-						1956 → 1959			
2	●	07000.41.3	ROLLEIFLEX 2,8E CPL.	1						SIEHE / SEE	2.02.0500		
3	X	04689.00.1	ROLLEIFLEX 2,8E DIFFUSOR	1									
4	●	07550.41.0	OBJEKTIVDECKEL CHROM	1									
5	●	92700.41.0	LENS CAP CHROMIUM	1									
			TRAGRIEMEN										
6	●	92880.41.1	NECK STRAP	-						(NB)			
			BEREITSCHAFTSTASCHE										
			EVERREADY CASE										





2.01.0610


Rollei		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74	2.01.0610	
Service							ROLLEIFLEX 2.8 E3 KPL. 17000.98.0		
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE 000102030405					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1	●	17000.98.0 01	ROLLEIFLEX 2.8 E3 KPL.	-					1962 → 1963
2	●	17000.98.0 02	ROLLEIFLEX 2.8 E3 CPL.	-					1962 → 1963
3	●	17000.45.0 01	ROLLEIFLEX 2.8 E3 M. BELI						
4	●	17000.45.0 02	ROLLEIFLEX 2.8 E3 W.METER						
5		04689.00.1	ROLLEIFLEX 2.8 E3	1					SIEHE / SEE 2.02.0610
6	●	07550.41.0	ROLLEIFLEX 2.8 E3						
7	●	92700.41.0	ROLLEIFLEX 2.8 E3 M. BELI	1					SIEHE / SEE 2.02.0610
8	●	94650.99.0	ROLLEIFLEX 2.8 E3 W.METER						
9	●	93550.42.1	DIFFUSOR	1					
			DIFFUSOR						
			OBJEKTIVDECKEL, CHROM	1					
			LENS CAP, CHROMIUM						
			TRAGRIEMEN	1					
			NECK STRAP						
			BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN	-					(NB)
			EVERREADY CASE FLAT GLASS						
			EINBAUBELICHTUNGSMESSER	-					(NB)
			BUILT-IN-METER						




2 010600

Rollei Service		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES							12-74	2.01.0600
									ROLLEIFLEX 2,8 E2 KPL. 07000.99.0	
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE 000102030405						BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1	●	07000.99.0 01	ROLLEIFLEX 2,8 E2 KPL.	-						1959 → 1960
2	●	07000.99.0 02	ROLLEIFLEX 2,8 E2 CPL.	-						1959 → 1960
3	●	07000.41.4 01	ROLLEIFLEX 2,8 E2 M. BELI KPL.	1						SIEHE / SEE 2.02.0600
4	●	07000.41.4 02	ROLLEIFLEX 2,8 E2 W. METER CPL.	1						SIEHE / SEE 2.02.0600
5	X	04689.00.1	ROLLEIFLEX 2,8 E2	1						
6	●	07550.41.0	ROLLEIFLEX 2,8 E2 M. BELI	1						
7	●	92700.41.0	ROLLEIFLEX 2,8 E2 W. METER	1						
8	●	94650.99.0	DIFFUSOR	-						(NB)
9	●	93550.42.1	DIFFUSOR	-						(NB)
			OBJEKTIVDECKEL, CHROM							
			LENS CAP, CHROMIUM							
			TRAGRIEMEN							
			NECK STRAP							
			BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN							
			EVERREADY CASE FLAT-GLASS							
			EINBAUBELICHTUNGSMESSER							
			BUILT-IN-METER							


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE
REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS
Beachte:


1. Die Positionen mit  sind in den umseitigen Ersatzteillisten angegeben.
Alle übrigen Positionen siehe Ersatzteilliste Blatt 2.02.0800-0806.
2. Reparatur-Hinweise ähnlich Rollei-flex 2,8 F
(Blatt 2.02.0510-0519).

Note:

1. Positions marked  are indicated on the overleaf partsbook.
All other positions see partsbook sheet 2.02.0800-0806.
2. Repair instructions similar Rollei-flex 2,8 F
(sheet 2.02.0510-0519).


Rollei			ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES							12-74	2.02.0500
Service										ROLLEIFLEX 2,8 E 07000.41.3	
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
				00	01	02	03	04	05		
1	●	07000.41.3	ROLLEIFLEX 2,8 E	-						1956 → 1959	
5	●		ROLLEIFLEX 2,8 E	1							
10	K	04900.41.2	FILMSPULE B2-8	1						PAARIG ZU / PAIRED TO	
			FILMSPOOL B2-8							POS. 20	
			MESSWERK	1						25.009 + 75310.41.0-W001	
			★								
			METER MOVEMENT								
11		04953.00.1	-ABDECKFOLIE	1							
			COVERING								
12		04954.00.2	-ABDECKFOLIE	1							
			COVERING								
13		01092.00.0	-SENKSCRAUBE	3							
			COUNTERSUNK SCREW								
14		04900.11.1	-SCHUTZKAPPE	1							
			METER COVER								
15		04681.00.1	FORMSCHRAUBE	2						04000.48.2-W003	
			SHAPED SCREW								
18		04672.00.0	KAMERASCHILD	1							
			NAME PLATE								
19		04684.00.1	KEGELFEDER	2							
			SPRING								
20	K	04680.00.0	FOTOELEMENT	1						PAARIG ZU / PAIRED TO	
			★							POS. 10	
			PHOTOCELL							25.009 + 75310.41.0-W001	
21		04685.00.0	BLENDENSCHIEBER	1							
			DIAPHRAGM SLIDER								
22		04679.00.0	DECKBLECH	1							
			COVER PIECE								
30	●	04550.41.1	KAMERARUECKWAND	1						SIEHE / SEE 2.09.0200	
			BACK COVER								
32		02012.84.0	LINSENSCHRAUBE	1							
			OVAL-HEAD SCREW								
33		02064.84.0	LINSENSCHRAUBE	1							
			OVAL-HEAD SCREW								
34	●	07000.37.1	RIEMENHALTER LINKS	1						→ 1966	
			★							DAFUER / FOR THAT POS. 34A +	
			NECK STRAP HOLDER LEFT							35	
34A	X	07000.37.2	RIEMENHALTER LINKS	1						1966 →	
			NECK STRAP HOLDER LEFT								
35		07391.01.1	STEGPLATTE LINKS	1						1966 →	
			WEB PLATE LEFT								
36		08036.00.0	BUCHSE	1						→ 1966	
			BUSHING								
36A		03408.00.0	UNTERLEGSCHIEBE 0,8	1						1966 →	
			WASHER 0,8								
37		03408.00.0	UNTERLEGSCHIEBE	1							
			WASHER 0,8								
38		02012.84.0	LINSENSCHRAUBE	1							
			OVAL-HEAD SCREW								
39		02064.84.0	LINSENSCHRAUBE	1							
			OVAL-HEAD SCREW								
40	●	07000.36.1	RIEMENHALTER RECHTS	1						→ 1966	
			★							DAFUER / FOR THAT POS. 40A +	
			NECK STRAP HOLDER RIGHT							41	
40A	X	07000.36.2	RIEMENHALTER RECHTS	1						1966 →	
			NECK STRAP HOLDER RIGHT								
41		07390.01.1	STEGPLATTE RECHTS	1						1966 →	
			WEB PLATE RIGHT								
42		08036.00.0	BUCHSE	1						→ 1966	
			BUSHING								
42A		03408.00.0	UNTERLEGSCHIEBE 0,8	1						1966 →	
			WASHER 0,8								
43		03408.00.0	UNTERLEGSCHIEBE 0,8	1							
			WASHER 0,8								
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1								

Rollei Service	REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION	12-74	2.02.0501
		ROLLEIFLEX 2,8 E 07000.41.3	




REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE	REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS
---	--


Rollei Service		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES								12-74	2.02.0501
										ROLLEIFLEX 2,8 E 07000.41.3	
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY·TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
				00	01	02	03	04	05		
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1								
49		04242.00.0	LEDERFOLIE	1							
52		01034.84.0	LEATHER COVERING	1						→1971	
52A		01034.84.1	ANSATZSCHRAUBE	1						1971 →	FUER / FOR
54	●	07430.43.2	ANSATZSCHRAUBE	1						POS. 43 VON	BL. 2.06.0501
			SHOULDER SCREW	1						SIEHE / SEE	2.06.0500
			ABSCHLUSSKASTEN KPL	1							04560.49.0-W001
			★							W-SK 315 + W	-SK 477
59		02014.87.0	FRONT COVER CPL	4							
			LINSENSCHRAUBE								
60	X	07900.41.2	OVAL-HEAD SCREW	1						SIEHE / SEE	2.08.0200
61		07903.00.0	LICHTSCHACHT								
			FOCUSING HOOD								
62		07802.00.0	BLATTFEDER	2							
			LEAF SPRING								
62A	●	07802.00.1	MATTSCHIEBE	1						→ 1959	
			GROUND GLASS								
			STREUSCHIEBE	1						1959 →	
63		03205.00.0	FOCUSING SCREEN	2						DAFUER / FOR THAT	90162.41.1
72		02053.85.0	LICHTSCHACHTUNTERLAGE	2						1959 →	
			FOCUSING HOOD SHIM								
75	X	07266.00.1	ZYLINDERSCHRAUBE	2							
			CHEESE-HEAD SCREW								
75L		03073.00.0	SPIEGELANDRUCKFEDER	1							
			MIRROR SPRING								
76		02005.82.0	KORKPLAETTCHEN	1							
			CORK WASHER								
77	●	07560.01.3	FLACHKOPFSCHRAUBE	6							
			PAN-HEAD SCREW								
77A	●	07560.01.4	EINSTELLSEITENWAND	1						→ 1959	
			FOCUSING SIDE PANEL							SIEHE / SEE	2.07.0300
79		02028.85.1	EINSTELLSEITENWAND	1						1959 →	
			FOCUSING SIDE PANEL							SIEHE / SEE	2.07.0300
84	●	04627.00.1	ZYLINDERSCHRAUBE	3							
			CHEESE-HEAD SCREW								
84A		04627.00.2	SCHWENKARM RECHTS	1						→ 1957	
			SWIVEL ARM RIGHT								
85	●	04626.00.1	SCHWENKARM RECHTS	1						1957 →	
			SWIVEL ARM RIGHT								
85A		04626.00.2	SCHWENKARM LINKS	1						→ 1957	
			SWIVEL ARM LEFT								
86		02014.85.0	SCHWENKARM LINKS	1						1957 →	
			SWIVEL ARM LEFT								
88	●	04600.04.0	ZYLINDERSCHRAUBE	2							
			CHEESE-HEAD SCREW								
88A		04600.04.1	SCHIEBER M. STIFTEN	1						→ 1957	
			SLIDER WITH PIN								
91		07560.04.0	SCHIEBER M. STIFTEN	1						1957 →	
			SLIDER WITH PIN								
			UEBERTRAGUNGSSCHIEBER	1						1957 →	
			LINK SLIDER								
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2								



Rollei Service		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74	2.02.0502			
							ROLLEIFLEX 2,8 E 07000.41.3				
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	00	01	02	03	04	05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
91M			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2								
99		02005.82.0	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW	5							
100		07000.18.1	KURBELSEITENWAND FILM TRANSPORT. SIDE PANEL	1							SIEHE / SEE 2.07.0200
103		04193.00.0	SATTELFEDER SADDLE SPRING	1							
113		04000.33.0	MITNEHMERRAD FILM KEY	1							
114		02052.87.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2							
115		02010.87.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1							
118	●	04000.28.0	TASTWERK μ	1							DAFUER / FOR THAT 07000.28.3 SIEHE / SEE 2.11.0220 L-1949 + 4205-W010
121		02057.82.0	FEEL. MECHANISM ANSATZSCHRAUBE	1							
127	●	02013.82.0	SHOULDER SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	1							DAFUER / FOR THAT 02003.82.0
128	●	04194.00.0	CHEESE-HEAD SCREW HALTEWINKEL	1							DAFUER / FOR THAT POS. 128A
128A		07155.00.0	BRACKET HALTEWINKEL	1							
130		02044.82.0	BRACKET SENKSCHRAUBE	1							
131	●	02013.82.0	COUNTERSUNK SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	1							DAFUER / FOR THAT 02003.82.0
132	●	07100.42.1	CHEESE-HEAD SCREW MONTAGEPLATTE PLAN KPL	1							SIEHE / SEE 2.04.0220 DAFUER / FOR THAT 07150 41.2 01
141		02022.84.0	μ MECHANISM PLATE PLAN CPL LINSENSENKSCHRAUBE	3							
142		07560.05.0	RAISED-CSK. SCREW RUECKSPULKNOFF	1							
143		07583.00.0	REWIND KNOB -BELEDERUNG	1							
144		02066.82.0	-LEATHER COVERING ZYLINDERSCHRAUBE	3							
145		07000.13.3	CHEESE-HEAD SCREW AUSLOESEZAEHLKNOPF	1							SIEHE KATALOG 9 SEE KATALOGUE 9
146		92080.00.0	COUNTER KNOB -BELEDERUNG	1							
147	X	01152.82.1	-LEATHER COVERING FORMSCHRAUBE	1							
147L		01015.82.1	SHAPED SCREW LINSENSCHRAUBE	1							
148		01139.82.0	OVAL-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE M2X4,8	6							(WW)
148L		01146.82.0	CHEESE-HEAD SCREW M2X4,8 ZYLINDERSCHRAUBE M2X5,8	6							(WW)
149	●	07060.41.4	CHEESE-HEAD SCREW M2X5,8 OBJEKTIVTRAEGER	1							SIEHE / SEE 2.05.0500 75030 41.0-W002
149A			μ								L-5074/001 + L-5273/002
149B			μ								11.072-HS + 11.258
			μ								20.021 + 20.083
			μ								20.006 + 20.502
155L	X	07090.00.3	LENS CARRIER AUSGLEICHLEISTE 0.8	0							(NB)
155M	X	07091.00.3	SHIM 0.8 AUSGLEICHLEISTE 0.4	0							(NB)
155N	X	07093.00.3	SHIM 0.4 AUSGLEICHLEISTE 0.3	0							(NB)
155P	X	07092.00.3	SHIM 0.3 AUSGLEICHLEISTE 0.2	-							(NB)
155Q		07216.00.0	SHIM 0.2 AUSGLEICHLEISTE 0.1	-							(NB)
156		07060.08.1	SHIM 0.1 DICHTUNGSSTUTZEN	1							04000.44 2-W002 04790.41.0-W013
			LIGHT SEAL TUBE FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3								




Rollei		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74		2.02.0503	
Service							ROLLEIFLEX 2,8 E 07000.41.3			
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE 000102030405					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3							
157		02004.82.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	4						
158	X	07030.00.3	ABDECKKASTEN COVER FRAME	1						
159		07024.00.0	KOERPERRING HOUSING RING	1						
160		02015.85.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2						
161		02059.85.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2						
162		07000.06.1	PARALLAXENRAHMEN PARALLAX FRAME	1						
163	●	04670.02.1	SCHILDTRAEGER NAME PLATE CARRIER	1						
164		04687.00.0	-ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1						
165		04674.00.2	-RASTHEBEL DETENT LEVER	1						
166	●	04670.01.0	-MITNEHMER COUPLING	1						→ 1957
166A		04670.01.1	-MITNEHMER COUPLING	1						1957 →
167		04688.00.0	-STUETZBLECH SUPPORT	1						→ 1957
168		04682.00.0	-ABSTIMMSCHEIBE 0,05 ADJUSTING WASHER 0,05	1						(NB)
169		04683.00.0	-ABSTIMMSCHEIBE 0,1 ADJUSTING WASHER 0,1	1						(NB)
170		04686.00.0	-BUCHSE BUSHING	1						
171		04673.00.1	-SCHALTGRIFF SWITCH LEVER	1						
172		04677.00.0	-RASTBOLZEN DETENT PIN	1						
173		04678.00.0	-DRUCKFEDER SPRING	1						
174	X K	04671.00.1	-SCHILDTRAEGER NAME PLATE CARRIER	1						
175	●	07000.70.3	ROLLEIFLEX 2,8 E TEILM. ROLLEIFLEX 2,8 E PREASSY	1						SIEHE / SEE 2.03.0600



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE
REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS
Beachte:

1. Die Positionen mit  sind in den umseitigen Ersatzteillisten angegeben. Alle übrigen Positionen siehe Ersatzteilliste Blatt 2.02.0800-0806.
2. Reparatur-Hinweise ähnlich Rollei-flex 2,8 E 3 (Blatt 2.02.0610-0618).

Note:

1. Positions marked  are indicated on the overleaf partsbook. All other positions see partsbook sheet 2.02.0800-0806.
2. Repair instructions similar Rollei-flex 2,8 E 3 (sheet 2.02.0610-0618).


Rollei		ERSATZTEILLISTE										12-74	2.02.0600		
Service		PARTSBOOK										ROLLEIFLEX 2,8 E 2			
		LISTE DE PIÈCES										07000.41.4			
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION						
				00	01	02	03	04	05						
1	●	07000.41.4 01	ROLLEIFLEX 2,8 E 2		-					1959 → 1960					
2	●	07000.41.4 02	ROLLEIFLEX 2,8 E 2			-				1959 → 1960					
5	●		ROLLEIFLEX 2,8 E 2 M. BELI	1											
			FILMSPULE B2-8												
			FILMSPOOL B2-8												
6		01088.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE		3										
			CHEESE-HEAD SCREW												
7		04776.00.1	DRUCKRING		1										
			PRESSURE RING												
8		07000.26.2	FILM-EINSTELLSCHEIBE		1										
			FILM INDEX DIAL												
9		04775.00.0	SCHEIBE		1										
			WASHER												
10	K	04900.41.2	MESSWERK			1				PAARIG ZU / PAIRED TO					
			★							POS. 24					
			METER MOVEMENT							25.009 + 75310.41.0-W001					
11		04953.00.1	-ABDECKFOLIE			1									
			COVERING												
12		04954.00.2	-ABDECKFOLIE			1									
			COVERING												
13		01092.00.0	-SENKSCRAUBE			3									
			COUNTERSUNK SCREW												
14		04900.11.1	-SCHUTZKAPPE			1									
			METER COVER												
15		08052.00.0	FORMSCHRAUBE	2						04000.48.2-W003					
			SHAPED SCREW												
16	●	07702.00.0	KAMERASCHILD		1					DAFUER / FOR THAT POS. 16L					
			NAME PLATE												
16L		75042.00.0	KAMERASCHILD		1										
			NAME PLATE												
17		08051.00.0	ZIERLEISTE		1										
			EDGE TRIM												
18	X ●	93550.02.2	KAMERASCHILD			1									
			NAME PLATE												
19		01069.82.0	-LINSENSCHRAUBE			2									
			OVAL-HEAD SCREW												
20	X	93555.00.1	-KAMERASCHILD			1									
			NAME PLATE												
21		01080.00.0	-GEWINDESTIFT			1									
			SCREWED PIN												
22		04678.00.0	-DRUCKFEDER			1									
			SPRING												
23		04677.00.0	-RASTBOLZEN			1									
			DETENT PIN												
24	K	93556.00.0	-FOTOELEMENT			1				PAARIG ZU / PAIRED TO					
			★							POS. 10					
			PHOTOCELL							25.009 + 75310.41.0-W001					
25		93550.01.0	-UMSCHALTER			1									
			SWITCH												
26		10202.00.0	-SCHEIBE			-				(NB)					
			WASHER												
27		04685.00.0	-BLENDENSCHIEBER			1									
			DIAPHRAGM SLIDER												
FORTSETZUNG 1															
CONTINUED 1															



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Rollei		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74	2.02.0601	
Service							ROLLEIFLEX 2,8 E 2 07000.41.4		
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
				00	01	02	03	04	05
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1						
30	●	17800.41.0	KAMERARUECKWAND BACK COVER	1					
30L		94800.41.0	KAMERARUECKWAND (PLAN) BACK COVER (PLANE)	1					
31		07002.00.0	PLANGLAS OPTICAL FLAT GLASS	1					
32		02024.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1					
33		02025.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1					
33A		02024.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2					
34	●	07000.37.1	RIEMENHALTER LINKS	1					
34A	X	07000.37.2	NECK STRAP HOLDER LEFT RIEMENHALTER LINKS	1					
35		07391.01.1	NECK STRAP HOLDER LEFT STEGPLATTE LINKS	1					
36		08036.00.0	WEB PLATE LEFT BUCHSE BUSHING	1					
36A		03408.00.0	UNTERLEGSCHIEBE 0,8 WASHER 0,8	1					
37		03408.00.0	UNTERLEGSCHIEBE 0,8 WASHER 0,8	1					
38		02024.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1					
39		02025.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1					
39A		02024.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2					
40	●	07000.36.1	RIEMENHALTER RECHTS	1					
40A	X	07000.36.2	NECK STRAP HOLDER RIGHT RIEMENHALTER RECHTS	1					
41		07390.01.1	NECK STRAP HOLDER RIGHT STEGPLATTE RECHTS	1					
42		08036.00.0	WEB PLATE RIGHT BUCHSE BUSHING	1					
42A		03408.00.0	UNTERLEGSCHIEBE 0,8 WASHER 0,8	1					
43		03408.00.0	UNTERLEGSCHIEBE 0,8 WASHER 0,8	1					
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2						




REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Rollei Service		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74	2.02.0602	
							ROLLEIFLEX 2,8 E 2 07000.41.4		
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE 00 01 02 03 04 05					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2						
49	A	04242.00.2	LEDERFOLIE	1					
54		07430.43.3	LEATHER COVERING ABSCHLUSSKASTEN KPL	1					SIEHE / SEE 2.06.0500 04560.49.0-W001
59	X	07850.41.1	★ FRONT COVER CPL LICHTSCHACHT	1					W-SK 315 + W-SK 477 SIEHE / SEE 2.08.0210
60	●	08016.00.0	FOCUSING HOOD STREUSCHEIBE	1					DAFUER / FOR THAT POS. 60A
60A	●	08047.00.0	FOCUSING SCREEN STREUSCHEIBE	1					DAFUER / FOR THAT 90164.41.1
61	X	08012.00.2	FOCUSING SCREEN MASKE 12	1					
64		07700.02.0	MASK 12 SCHALTHEBEL	1					
65		02085.82.0	SWITCH LEVER ZYLINDERSCHRAUBE	3					
68		02090.87.0	CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	4					
69	●	07700.01.0	CHEESE-HEAD SCREW MATTSCHIEBENRAHMEN	1					SIEHE / SEE 2.08.0300 DAFUER / FOR THAT 17000.08.0 + 01036.82.0 + 17019.00.0
72		02053.85.0	★ FOCUSING SCREEN FRAME ZYLINDERSCHRAUBE	2					
76		02005.82.0	CHEESE-HEAD SCREW FLACHKOPFSCHRAUBE	6					
77	●	07560.01.3	PAN-HEAD SCREW EINSTELLSEITENWAND	1					→ 1959 SIEHE / SEE 2.07.0300
77A	●	07560.01.4	FOCUSING SIDE PANEL EINSTELLSEITENWAND	1					1959 → SIEHE / SEE 2.07.0300
79		02028.85.1	FOCUSING SIDE PANEL ZYLINDERSCHRAUBE	3					
86		02014.85.0	CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	2					
91		07560.04.0	CHEESE-HEAD SCREW UEBERTRAGUNGSSCHIEBER	1					
			LINK SLIDER						
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3						




Rollei		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74	2.02.0603	
Service							ROLLEIFLEX 2,8 E 2 07000.41.4		
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE 00 01 02 03 04 05					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3						
99		02005.82.0	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW	5					
100		07000.18.2	KURBELSEITENWAND FILM TRANSPORT. SIDE PANEL	1					SIEHE / SEE 2.07.0200
114		02052.87.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2					
115		02010.87.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1					
121		02057.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1					
127		02003.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1					
130		02044.82.0	SENKSCHEIBE COUNTERSUNK SCREW	1					
131		02003.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1					
132	●	07150.41.0	MONTAGEPLATTE PLAN KPL MECHANISM PLATE PLAN CPL	1					→ 1965
132A		07150.41.1 01	MONTAGEPLATTE PLAN (220) MECHANISM PLATE PLAN (220)	1					DAFÜR / FOR THAT POS. 132A 1965 →
141		02022.84.0	LINSENSENKSCHEIBE RAISED-CSK. SCREW	3					SIEHE / SEE 2.04.0220
142		17000.11.0	RUECKSPULKNOPF REWIND KNOB	1					
143	X	07058.00.1	-BELEDERUNG LEATHER COVERING	1					
144		02022.84.0	LINSENSENKSCHEIBE RAISED-CSK. SCREW	3					
145		17000.10.0	FEDERKNOPF SPOOL KNOB	1					
146	X	07058.00.1	-BELEDERUNG LEATHER COVERING	1					
148		01139.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE M2X4,8 CHEESE-HEAD SCREW M2X4,8	6					(WW)
148L		01146.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE M2X5,8 CHEESE-HEAD SCREW M2X5,8	6					(WW)
149	●	07060.41.5	OBJEKTIVTRAEGER ★ ★ ★ ★ LENS CARRIER	1					SIEHE / SEE 2.05.0500 75030.41.0-W002
155L		07090.00.3	AUSGLEICHLEISTE 0,8 SHIM 0,8	-					L-5074/001 + L-5273/002 11.072-HS + 11.258 20.021 + 20.083 20.006 + 20.502
155M		07091.00.3	AUSGLEICHLEISTE 0,4 SHIM 0,4	-					(NB)
155N		07093.00.3	AUSGLEICHLEISTE 0,3 SHIM 0,3	-					(NB)
155P		07092.00.3	AUSGLEICHSCHEIBE 0,2 SHIM 0,2	-					(NB)
155Q		07216.00.0	AUSGLEICHSCHEIBE 0,1 SHIM 0,1	-					(NB)
157		07060.08.1	DICHTUNGSSTUTZEN LIGHT SEAL TUBE	1					04000.44.2-W002 04790.41.0-W013
159		02004.82.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	4					
160		07000.27.0	ABDECKKASTEN COVER FRAME	1					
161		07024.00.0	KOERPERRING HOUSING RING	1					
162	●	07000.70.4	ROLLEIFLEX 2,8 E2 TEILM. ROLLEIFLEX 2,8 E2 PREASSY	1					SIEHE / SEE 2.03.0600


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE
REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

1. Kamerarückwand Pos. 28 an Kamera ansetzen und Verriegelung prüfen.
Bei Bedarf: Formschraube Pos. 68 (2.03.0222) erneuern.
Filmkanal mit Kollimator prüfen:
 $0.45 \pm 0.03 \text{ mm} \triangleq \pm 3 \text{ Teilstriche (75/80 Skala)}$
 2. Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 53 auf Kamerakörper.
 1. Achse Pos. 5 (2.05.0510) aus Objektivträger entnehmen und Blendschieber Pos. 12 (2.05.0510) auf unteren Anschlag bringen. Verschluss auf 1/500 sec. und Blende 22 einstellen sowie Schaltstange Pos. 27 (2.05.0510) bei abgelauftenem Verschluss auf Mitte zwischen Sucherobjektiv und Rand vom Objektivträger ausrichten.
 2. Funktion vom Abschlusskasten nachprüfen. Abschlusskasten auf 1/500 sec. und Blende 22 einstellen.
 3. Am Abschlusskasten den MXV-Hebel auf Stellung Elektronenblitz schalten sowie Schlitz vom Auslösebolzen Pos. 54 waagrecht ausrichten. Abschlusskasten bei Stellung 1 m aufsetzen.
- Beachte:**
1. Richtigen Eingriff vom MXV-Hebel, Blendenschieber, Achse, Niet vom Verschlusseinstellring sowie Auslösehebel.
 2. Auslösebolzen Pos. 54 darf kein Höhenpiel haben. Bei Bedarf mit Zylinderstift Pos. 55-57 ausgleichen.
 3. Gleichmässigen Spalt zwischen Abschlusskasten und Abdeckrahmen Pos. 59 A.


1. Fit camera back item 28 on camera and check latch.
If necessary: Renew shaped screw item 68 (2.03.0222).
Check film channel with Collimator:
 $0.45 \pm 0.03 \text{ mm} \triangleq \pm 3 \text{ graduations (75/80 scale)}$
 2. Fit terminal box item 53 on camera body.
 1. Remove gear item 5 (2.05.0510) from lens carrier and set aperture slides item 12 (2.05.0510) to bottom stop. Set shutter to 1/500 sec. and f/22 and align control rod item 27 (2.05.0510) with shutter released to the center between viewfinder lens and edge of lens carrier.
 2. Check function of terminal box.
Set terminal box to 1/500 sec. and f/22.
 3. Move the MXV-lever on the terminal box to electronic flash position and align slot of release pin item 54 horizontally. Fit terminal box at position 1 m.
- Note:**
1. Correct engagement of MXV-lever, aperture lever, gear, rivet of shutter setting ring and release lever.
 2. Release pin item 54 should have no vertical play. If necessary correct with cylindrical pin item 55-57.
 3. Uniform gap between terminal box and masking frame item 59 A.

Rollei		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74	2.02.0610		
Service							ROLLEIFLEX 2,8 E3 17000.45.0			
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
1	●	17000.45.0 01	ROLLEIFLEX 2,8 E3	-						1961 → 1963 11.136+11.269
2	●	17000.45.0 02	ROLLEIFLEX 2,8 E3	-						1961 → 1963
3	●		ROLLEIFLEX 2,8 E3 M. BELI							
			ROLLEIFLEX 2,8 E3 W. METER							
4		01088.85.0	FILMSPULE B2-8	1						
			FILMSPOOL B2-8							
5		04776.00.1	ZYLINDERSCHRAUBE	3						
			CHEESE-HEAD SCREW							
6		04776.00.1	DRUCKRING	1						
			PRESSURE RING							
7		07000.26.2	FILM-EINSTELLSCHEIBE	1						
			FILM INDEX DIAL							
8		04775.00.0	SCHEIBE	1						
			WASHER							
9	K	04900.41.2	2 BER-MESSGERAET	1						PAARIG ZU / PAIRED TO
			★							POS. 22
10		04953.00.1	2 RANGE METER MOVEMENT	1						25.009 + 75310.41.0-W001
			-ABDECKFOLIE OBEN							
11		04954.00.2	COVERING UPPER	1						
			-ABDECKFOLIE UNTEN							
12		01092.00.0	COVERING LOWER	1						
			-SENKSCHEIBE							
13		04900.11.1	COUNTERSUNK SCREW	3						
			-SCHUTZKAPPE							
14		17019.00.0	METER COVER	1						
			FORMSCHRAUBE	2						04000.48.2-W003
15		17025.00.0	SHAPED SCREW	1						
	●		KAMERASCHILD							DAFUER / FOR THAT POS. 14L
16		75042.00.0	NAME PLATE	1						
			KAMERASCHILD							
17		08051.00.0	NAME PLATE	1						
			ZIERLEISTE							
18		08000.21.0	EDGE TRIM	1						
	●		KAMERASCHILD							
19		01069.82.0	NAME PLATE	1						
			-LINSENSCHRAUBE							
20		93555.00.1	OVAL-HEAD SCREW	1						
	X		-KAMERASCHILD							
21		01080.00.0	NAME PLATE	1						
			-GEWINDESTIFT M2,0X2,8							
22		04678.00.0	THREADED PIN M2,0X2,8	1						
			-DRUCKFEDER							
23		04677.00.0	SPRING	1						
			-RASTBOLZEN							
24		93553.00.0	DETENT PIN	1						
	K		-FOTOELEMENT							PAARIG ZU / PAIRED TO POS.8
25		93550.01.0	PHOTO CELL	1						
			-UMSCHALTER							
26		10202.00.0	SWITCH	1						
			-SCHEIBE							(NB)
27		04685.00.0	WASHER	-						
			-BLENDENSCHIEBER	1						
			DIAPHRAGM SLIDER							
FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1										


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE
REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

4. In ∞ - Stellung soll der Abstand zwischen Abschlusskasten und Kamerakörper ca. 0,4 mm betragen.
 Bei Bedarf: Abschlusskasten auf Höhe abschlagen Gleichmässigen Abstand mit Unterlegscheiben Pos. 100-104 ausgleichen.
4. Funktion des Abschlusskastens prüfen.
 Gang und Rastung der Einstellräder sowie Stellung der Zahlen im Blickfenster prüfen.
Beachte: Zeiteinstellung 60 sec., Blende von 22 auf 16 verstellen; Blende muss bei Zeitverstellung stehenbleiben. Blendenring muss bei Zeitverstellung im grünen Bereich mitgenommen werden.
 Laufzeit und Ablauf vom Vorlaufwerk prüfen.
3. Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf ∞ einstellen: ± 4 Teilstriche (75/80 Skala)
Beachte: Konterring Pos. 15 (2.05.0510) am Sucherobjektiv fest anziehen.
4. Maske 12 Pos. 62 mit Nutmutter Pos. 63 so justieren, dass Maske 12 in ∞ - und 1 m Stellung im Mattscheibenrahmen nicht anschlägt. Nutmutter mit ∇ sichern.
5. Schildplatte Pos. 67 montieren. Mit Lehre Schildplatte sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 8 (2.08.0300) justieren bzw. prüfen.
6. Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 77 A auf richtigen Eingriff des Triebhebels Pos. 17 (2.03.0220), der Schwenkarme Pos. 18 und Pos. 19 (2.03.0220) achten.
Beachte: 1. Gleichmässige Öffnung der Schärfentiefeanzeige. Bei Bedarf an den Schwenkarmen durch Biegen justieren.

4. In ∞ position the distance between terminal box and camera body should be approximately 0.4 mm.
 If necessary: Correct terminal box for height. Ensure uniform distance with shims items 100 to 104.
4. Check function of terminal box.
 Check travel and engagement of setting wheels as well as position of the figures in the window.
Note: Set time exposure 60 sec., aperture from f/22 to f/16; aperture must remain stationary during shutter setting. Aperture ring must move in the green area during shutter setting.
 Check running time and operation of self timer.
3. Set viewfinder lens to ∞ with reflector insert: ± 4 graduations (75/80 scale)
Note: Secure lock ring item 15 (2.05.0510) on viewfinder lens.
4. Adjust mask 12 item 62 with slotted nut item 63 so that mask 12 in ∞ and 1 m setting does not touch focusing screen frame. Lock slotted nut with ∇ .
5. Fit plate item 67. Adjust and check plate and engagement of locking handle item 8 (2.08.0300) with gauge.
6. When fitting adjustment side panel item 77 A ensure correct engagement of drive lever item 17 (2.03.0220), of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220).
Note: 1. Adjust uniform opening of depth of field indicator. If necessary, at the swivel arms by bending.



2.03.0600

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Beachte: 1. Reparatur-Hinweise ähnlich Tele-Rolleiflex, teilmontiert (Blatt 2.03.0700-0701).

Note: 1. Repair instructions similar Tele-Rolleiflex, preassy (sheet 2.03.0700-0701).

Rollei		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74	2.02.0611	
Service							ROLLEIFLEX 2,8 E3 17000.45.0		
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
				00	01	02	03	04	05
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1						
26	X	04474.00.2	KONTAKTVORSCHRAUBRING CONTACT RETAINING RING	1					04000.47.1-W001
27	X	07485.01.2	KONTAKTSPERRHEBEL SYNC. CONTACT LOCK LEVER	1					
28	●	17800.41.0	KAMERARUECKWAND	1					(WW) SIEHE / SEE 2.09.0200
28A			★						11.072-HS + 11.258
			★						11.259 + 11.072-005
29		94800.41.0	BACK COVER PLANGLASRUECKWAND	1					04550.41.0-W010
30		07002.00.0	FL. GLASS PLATE BACK PLANGLAS	1					(WW) SIEHE / SEE 2.09.0210
31	X	01243.84.1	OPTICAL FLAT GLASS LINSENSCHRAUBE	1					(NB)
32		01244.84.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	1					→ 1966
32A	X	01243.84.1	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	1					→ 1966
33	●	07000.37.1	OVAL-HEAD SCREW RIEMENHALTER LINKS	2					1966 →
			★	1					→ 1966
33A	X	07000.37.2	NECK STRAP HOLDER LEFT RIEMENHALTER LINKS	1					DAFUER / FOR THAT POS. 33A+34
34		07391.01.1	NECK STRAP HOLDER LEFT STEGPLATTE LINKS	1					1966 →
35		08036.00.0	WEB PLATE LEFT BUCHSE	1					→ 1966
35A		03408.00.0	BUSHING UNTERLEGSCHEIBE 0,8	1					1966 →
36		03408.00.0	WASHER 0,8 UNTERLEGSCHEIBE 0,8	1					
37	X	01243.84.1	WASHER 0,8 LINSENSCHRAUBE	1					→ 1966
38		01244.84.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	1					→ 1966
38A	X	01243.84.1	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	1					→ 1966
39	●	07000.36.1	OVAL-HEAD SCREW RIEMENHALTER RECHTS	2					1966 →
			★	1					→ 1966
39A	X	07000.36.2	NECK STRAP HOLDER RIGHT RIEMENHALTER RECHTS	1					DAFUER / FOR THAT POS. 39A+40
40		07390.01.1	NECK STRAP HOLDER RIGHT STEGPLATTE RECHTS	1					1966 →
41		08036.00.0	WEB PLATE RIGHT BUCHSE	1					→ 1966
41A		03408.00.0	BUSHING UNTERLEGSCHEIBE 0,8	1					1966 →
42		03408.00.0	WASHER 0,8 UNTERLEGSCHEIBE 0,8	1					
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2						


Rollei		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES						12-74	2.03.0600
Service								ROLLEIFLEX 2,8 E TEILM. 07000.70.4	
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
				00	01	02	03	04	05
1	●	07000.70.3	ROLLEIFLEX 2,8 E TEILM.	-					1956 → 1959
2	●	07000.70.4	ROLLEIFLEX 2,8 E PREASSY			-			1959 → 1960
3		01108.82.0	ROLLEIFLEX 2,8 E 2 TEILM.	1					
4		04047.00.0	LINSENSENKSCHRAUBE	1					
5		07046.00.2	RAISED-CSK. SCREW	1					
6		02068.82.0	EXZENTERBUCHSE	2					07000.43.0-W001M
7		01036.82.0	EXCENTRIC BUSHING	4					
8		04000.11.0	AUSGLEICHKURVE	1					
9		04000.10.0	COMPENSATING CAM	1					
10		03042.00.0	ANSATZSCHRAUBE	2					
11		03043.00.0	SHOULDER SCREW	2					
12		04042.00.0	ZYLINDERSCHRAUBE	1					
13		02067.82.1	CHEESE-HEAD SCREW	1					
14	X	07039.02.1	KURVENWINKEL LINKS	1					
15		04629.00.0	CAM COMPENSATOR LEFT	1					
16		03009.00.1	KURVENWINKEL RECHTS	1					
17			CAM COMPENSATOR RIGHT	-					NUR ZUR VORMONTAGE FOR ASSY ONLY
18	X	01044.82.1	FUEHRUNGSBOLZEN	1					
19		03028.00.1	GUIDE BOLT	4					
20		03413.00.0	SCHRAUBENFEDER	2					(WW)
21		03412.00.0	SPRING	2					(WW)
22		03421.00.0	FEDER	-					(NB)
23		04601.00.0	ANSAITZSCHRAUBE	1					3001-W045
24		00705.82.0	SHOULDER SCREW	2					4000 U 15-W002
			AUFZUGBUEGEL						
			COCKING LEVER						
			SCHLITZMUTTER						
			SLOTTED NUT						
			KONUS						
			CONE						
			HILFSKNOPF						
			μ						
			AUXILIARY KNOB						
			LINSENSCHRAUBE						
			OVAL-HEAD SCREW						
			EINSTELLKURVE						
			FOCUSING CAM						
			ZWISCHENSCHIEBE 1,0						
			INTERMEDIATE WASHER 1,0						
			ZWISCHENSCHIEBE 0,8						
			INTERMEDIATE WASHER 0,8						
			FEDERSCHIEBE						
			SPRING WASHER						
			TRIEBACHSE						
			FOCUSING SHAFT						
			KEGELSTIFT						
			PIN						
FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1									


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE
REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

2. Bei aufgesetztem Abschlusskasten Pos. 53 Spaltbreite (Blende 2,8 \triangle 4,3 mm) prüfen.
Bei Bedarf: An Kurve Pos. 87 justieren.
3. Bei Weiterrutschen der Blende durch Zeitverstellung nach Bedarf Scheibe Pos. 86 und Ansatzschraube Pos. 85 montieren.
7. Ansatzniet • M vom Hebel Pos. 88 in Blendenschieber Pos. 10 (2.05.0220) einsetzen. Leichtgängigkeit des Hebels prüfen.
8. Mit Testfilm Funktion des Filmtransportes nachprüfen.
9. Hilfsscheibe und Hilfsauslösering Pos. 4 und Pos. 7 (2.04.0220) demontieren und Auslösering Pos. 94 sowie Kurbelabdeckscheibe Pos. 93 montieren.
10. Kurbelseitenwand anschrauben und das Federn des Filmschlüssels Pos. 107 prüfen.

2. With terminal box item 53 in position check slit width (f/2.8 \triangle 4.3 mm).
If necessary: Adjust at cam item 87.
3. If diaphragm slips during shutter setting if necessary fit washer item 86 and shoulder screw item 85.
7. Insert shoulder rivet • M of lever item 88 in aperture slide item 10 (2.05.0220). Check freedom of movement of lever.
8. Check function of film advance with test film.
9. Disassemble auxiliary plate and auxiliary release ring item 4 and item 7 (2.04.0220) and assemble release ring item 94 together with crank cover plate item 93.
10. Screw on crank side panel and check spring action of film key item 107.

Rollei		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74	2.02.0612	
Service							ROLLEIFLEX 2,8 E3 17000.45.0		
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE 000102030405					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2						
43		17631.00.0	LEDERFOLIE	1					
44		17630.00.0	LEATHERETTE	1					
45		04874.00.0	LEDERFOLIE	1					
46		04873.00.0	LEATHERETTE	1					
47		04875.00.0	LEDERFOLIE	1					
48		17632.00.0	LEATHERETTE	1					
49	X	07244.00.1	LEDERFOLIE	1					
50	X	04242.00.2	LEATHERETTE	1					
51		03157.00.0	LEDERFOLIE	1					
52		01036.82.0	LEATHERETTE	1					
53		17600.45.0	DECKSCHEIBE COVER PLATE	4					
54	X	07519.00.2	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1					SIEHE / SEE 2.06.0610 W-SK315 + 04560.49.0-W001 W-SK477
55		00773.82.0	ABSCHLUSSKASTEN KPL ★ FRONT COVER CPL AUSLOESEBOLZEN	1					
56		00774.82.0	RELEASE PIN	1					(WW)
57		00775.82.0	ZYLINDERSTIFT 7,8 PIN 7,8	1					(WW)
58		01087.82.0	ZYLINDERSTIFT 8,0 PIN 8,0	1					(WW)
59	●	04590.00.1	ZYLINDERSTIFT 8,3 PIN 8,3	4					
59A		04590.00.2	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1					DAFUER / FOR THAT POS. 59A
60	X	07850.41.1	ABDECKKRAHMEN 12,8 MM COVER FRAME 12,8 MM	1					
61	●	08047.00.0	ABDECKKRAHMEN 13,3 MM COVER FRAME 13,3 MM	1					SIEHE / SEE 2.08.0210
62	X	08012.00.2	LICHTSCHACHT FOCUS HOOD	1					DAFUER / FOR THAT 90164.41.1 11.072-HS + 11.258 11.072-009A
63		08013.00.0	STREUSCHEIBE ★ FOCUSING SCREEN	1					
64		10002.00.0	MASKE 12 MASK 12	1					08000.41.0-W008
65		07700.02.0	NUTMUTTER SLOTTED NUT	1					
			SICHERUNGSSCHEIBE 1,5 C-CLAMP 1,5	1					
			SCHUBSTANGE PUSH ROD	1					
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3						


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE
REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS
11. Justierung der Planglaseinrichtung:

1. Planglas Pos. 30 einsetzen. Planglasrückwand Pos. 29 ansetzen. Druckplatte Pos. 23 (2.09.0210) in Stellung Planglas verstellen. Probefilm einlegen.
2. Rückwand schließen. Filmtransport betätigen, bis der Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) bei Bild 1 in das Nockenrad Pos. 134 einfällt. Gleichzeitig muss der Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) vom Zählersperrhebel betätigt werden, der jetzt den Abheber Pos. 50 (2.04.0221) freigibt. Der Druckstift Pos. 130-132 gibt nach und die Druckplatte kommt in Aufnahmestellung.
3. Rückwand öffnen und Prüfvorgang Punkt 2 mehrfach wiederholen.
Bei Bedarf: Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) am langen Schenkel nachbiegen.
4. **Beachte:** Bei eingerastetem Abheber muss der Druckstift 0,7 mm unter der Filmgleitfläche liegen.
Bei Bedarf: Druckstift Pos. 130-132 mit anderer Länge verwenden.

12. Tastwerk justieren.

Ausrücker Pos. 117 in Fangstellung bringen. Tastwerklehre zwischen Fest- und Tastrolle schieben. Die erste Zunge darf das Tastwerk nicht auslösen. Der Zahn des Ausrückers muss einwandfrei hinter der Nase der Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) liegen und darf bei Druck auf die Festrolle nicht abspringen.
Bei weiterem Einschieben der Tastwerklehre (zweite Zunge) muss das Tastwerk auslösen, dadurch wird das Zählwerk freigegeben.
Parallelität beider Rollen mit Zunge der Tastwerklehre prüfen.
Bei Bedarf: Tastwerkauslösung durch Verdrehen der Exzentrerscheibe Pos. 8 (2.11.0220) justieren. Tastwerkauslösung mehrmals prüfen.


13. Adjustment of Plane Glass Device:

1. Insert plane glass item 30. Fit plane glass back item 29, adjust pressure plate item 23 (2.09.0210) to plane glass position.
Load with trial film.
2. Close back. Operate film advance until counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in cam-wheel item 134 at frame 1. At the same time locking lever item 51 (2.04.0221) of the counter locking lever must be actuated; it now releases lifting pawl item 50 (2.04.0221). Thrust pin item 130-132 gives way and the pressure plate moves into position of engagement.
3. Open back and repeat test operation point 2 several times.
If necessary: Bend the long limb of locking lever item 51 (2.04.0221).
4. **Note:** With lifting pawl engaged the thrust pin must lie 0.7 mm below the film slide-face.
If necessary: Use thrust pin item 130-132 of different length.

12. Adjusting film feeler mechanism.

Move disengagement member 117 to engagement position. Push film feeler mechanism gauge between fixed and film feeler roller. The first lug should not release the film feeler mechanism. The tooth of the disengagement member must rest properly behind the lug of the pull rod item 37 (2.04.0221) and should not spring off when the fixed roller is pressed. On further insertion of the film feeler mechanism gauge (second lug) the film feeler mechanism must release as a result of which the counter mechanism is released. Check parallelism of the two rollers with the lug of the film feeler mechanism gauge.
If necessary: Adjust film feeler mechanism release by rotating the eccentric plate item 8 (2.11.0220). Check film feeler mechanism release several times.

Rollei Service		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74	2.02.0613	
							ROLLEIFLEX 2,8 E3 17000.45.0		
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY·TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
				00	01	02	03	04	05
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3						
66		01036.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	3					
67	X	08031.00.2	SCHILDPLATTE NAME PLATE CARRIER	1					L-8678
68	X	08000.13.2	KONTAKT CONTACT	1					
69		01138.87.1	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	4					
70		17000.08.0	MATTSCHIEBENRAHMEN FOCUSING SCREEN FRAME	1					SIEHE / SEE 2.08.0300
71		08014.00.0	DRUCKFEDER SPRING	2					
72		01256.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2					
73		04268.00.0	SPIEGELKLAMMER MIRROR CLAMP	2					
74		04265.00.0	SUCHERSPIEGEL VIEW FINDER MIRROR	1					
75		08014.00.0	DRUCKFEDER SPRING	1					
76		01246.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW	6					
77	●	17000.16.0	EINSTELLSEITENWAND FOCUSING SIDE PANEL	1					SIEHE / SEE 2.07.0310 → 1963
77A	●	17000.16.1	EINSTELLSEITENWAND FOCUSING SIDE PANEL	1					SIEHE / SEE 2.07.0310 1963 → 1963
78		04714.00.0	ZUGFEDER SPRING	2					
79		01247.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1					
80	X	04567.00.1	HALTEWINKEL BRACKET	1					
81		04639.00.0	DICHTUNGSSTREIFEN SEALING STRIP	1					
82		01019.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1					
83	X	01055.82.1	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1					
84		01255.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1					(WW)
85		01375.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1					(WW)
86		10242.00.0	SCHEIBE WASHER	1					(NB)
87		17012.00.0	KURVE CAM	1					
88		04560.12.0	HEBEL M. ANSATZNIE LEVER WITH STUD	1					
			FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4						


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE
REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS
13. Justieren und Prüfen von Verschlussaufzug und Filmtransport.

1. Verschlussaufzug justieren.
Bei ∞ -Einstellung die Filmtransportkurbel drehen. Hierbei wird über die Verschlussaufzugscheibe Pos. 24 (2.04.0220), Aufzugbügel mit Stütze Pos. 25 (2.03.0220) und Aufzugring Pos. 28 (2.05.0511) der Verschluss gespannt. Filmtransportkurbel langsam soweit drehen, bis das Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu hören ist. Der Aufzugring Pos. 28 (2.05.0511) muss sich jetzt noch um den „Verschlussüberzug“ weiterbewegen lassen.

Beachte: Verschlussüberzug ca. 0,5 mm. Der Spannring vom Verschluss darf jedoch das Verschlussgehäuse nicht berühren bzw. quetschen.

Bei Bedarf: Aufzugring an Ausgleichkurve Pos. 9 (2.03.0220) durch Verstellen der Exzenterbuchse Pos. 8 (2.03.0220) justieren.

Justierung in beiden Anschlagstellungen (∞ u. 1 m) prüfen.

2. Schlüsselrad Pos. 108, Zwischenrad Pos. 124 und Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) auf einwandfreien Gang prüfen.

Bei Bedarf: Exzenterstift Pos. 71 (2.03.0220) einsetzen und Zahnspiel einstellen.

3. Reibrad Pos. 62 (2.03.0222) justieren.
Leerspule in obere Spulenkommer einlegen, Justierscheibe Pos. 59 (2.03.0222) so verstellen, dass beim Betätigen des Filmtransportes das Reibrad erst mitgenommen wird, wenn man leicht gegen die Leerspule drückt.

13. Adjusting and checking shutter cocking mechanism and film advance

1. Adjusting shutter cocking mechanism. Turn the film advance crank at ∞ setting. On doing so the shutter will be cocked by means of the shutter cocking plate item 24 (2.04.0220), cocking bar with support item 25 (2.03.0220) and cocking ring item 28 (2.05.0511). Turn film advance crank slowly until engagement of the locks in the shutter can clearly be heard. It must now be possible to move cocking ring item 28 (2.05.0511) on by the „additional shutter travel“.

Note: Additional shutter travel approx. 0.5 mm. The tension ring of the shutter should not, however, touch or squash the shutter housing.

If necessary: Adjust cocking ring at correction cam item 9 (2.03.0220) by adjusting eccentric bush item 8 (2.03.0220).


Check adjustment in both end positions (∞ and 1 m).

2. Check key gear item 108, intermediate gear item 124 and drive gear item 21 (2.04.0220) for proper travel.

If necessary: Insert eccentric pin item 71 (2.03.0220) and adjust tooth backlash).


3. Adjust friction wheel item 62 (2.03.0222). Insert empty spool in top spool compartment, adjust adjusting plate item 59 (2.03.0222) so that on operating the film advance the friction wheel is only driven when light pressure is exerted on the empty spool.

Rollei		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74	2.02.0614	
Service							ROLLEIFLEX 2.8 E3 17000.45.0		
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE 000102030405					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4						
89		00754.82.0	ZYLINDERSTIFT PIN	1					
90	X	07000.29.1	FILMTRANSPORTKURBEL FILM TRANSPORT CRANK	1					
91	X	07126.00.1	BREMSPLAETTCHEN, KORK BRAKE WASHER, CORK	2					
92	X	01012.84.1	LINSENENKSCHRAUBE RAISED-CSK. SCREW	2					
93	X	07100.01.1	KURBELABDECKSCHEIBE CRANK COVER PLATE	1					
94		07128.00.0	AUSLOESERING RELEASE RING	1					
95		01246.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW	5					
96		07000.18.2	KURBELSEITENWAND FILM TRANSPORT. SIDE PANEL	1					SIEHE / SEE 2.07.0200
97		08075.00.0	KEGELFEDER SPRING	1					
98		04196.00.0	FEDERSCHNEIBE SPRING WASHER	1					
99		07241.00.0	UNTERLEGPLAETTCHEN PLATE	-					(NB)
100		03400.00.0	UNTERLEGSCHNEIBE 0,05 WASHER 0,05	-					(NB)
101		03401.00.0	UNTERLEGSCHNEIBE 0,1 WASHER 0,1	-					(NB)
102		03402.00.0	UNTERLEGSCHNEIBE 0,2 WASHER 0,2	-					(NB)
103		03403.00.0	UNTERLEGSCHNEIBE 0,3 WASHER 0,3	-					(NB)
104		03404.00.0	UNTERLEGSCHNEIBE 0,4 WASHER 0,4	-					(NB)
105		04249.00.0	DICHTUNGSBLECH SEAL PLATE	1					
106	X	04225.00.1	LICHTSCHUTZPLATTE LIGHT SEAL	1					
107		08000.18.0	FILMSCHLUESSEL FILM KEY	1					
108		04195.00.0	SCHLUESSELRAD KEY GEAR	1					
109		01277.87.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2					
110		01241.87.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1					
111		04224.00.0	UNTERLAGE SHIM	-					(NB)
112		04223.01.0	DRUCKFEDER SPRING	1					
113	A	07000.28.2	TASTWERK (PLANGLAS) FEEL.MECH.OPT. FLAT GLASS	1					SIEHE / SEE 2.11.0220
114	X	04226.00.1	LICHTSCHUTZBLECH LIGHT SEAL	1					L-1949 + 4205-W010
115		04185.00.0	FEDER SPRING	1					
116		01250.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1					
117		04000.31.0	AUSRUECKER TRIP LEVER	1					
			FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5						


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE
REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

4. Eingriff des Gr.-Zwischenrades Pos. 121 in Zählrad Pos. 120 justieren.
Die Zähne des kleinen Ritzels vom Gr.-Zwischenrad müssen gut in die Zähne vom Zählrad eingreifen. Bei Bedarf am Stützschenkel ● H des Schwenkhebels justieren.
5. Funktion des Zählrades Pos. 120 prüfen.
In Anschlagstellung der Filmtransportkurbel das Gr.-Zwischenrad Pos. 121 ausheben. Zählrad bis Anschlag "12" drehen und wieder loslassen. Das Zählrad muss einwandfrei auf "0" zurückspringen.
Beachte: Höhenspiel zwischen Lagerschraube Pos. 118 und Zählrad darf nur gering sein.
6. Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) justieren.
Rückwand ansetzen. Zählersperrhebel wird jetzt von Zählerrückstange Pos. 39 A (2.04.0220) über Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) und Ausrücker Pos. 117 angehoben, gleichzeitig kommt das Gr.-Zwischenrad Pos. 121 und das Zählrad Pos. 120 ausser Eingriff.
Die Nase ● J am Anschlaghebel des Zählersperrhebels muss jetzt ca. 0,2 mm über Lauffläche der Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) stehen.
Bei Bedarf: Nase ● K vom Zählersperrhebel biegen. Filmtransportkurbel drehen und prüfen, ob Nase ● J des Anschlaghebels unter Anschlagsscheibe Pos. 11 (2.04.0220) hindurchgeht.
Bei Bedarf: Nase ● J entsprechend abfeilen oder Anschlag biegen.
7. Filmtransportkurbel soweit drehen, bis die Segmentscheibe den Blick auf den Eingriff von Sicherungshebel Pos. 40 (2.04.0221) und Sperrhaltehebel Pos. 44 (2.04.0221) freigibt.
Der Zählersperrhebel liegt jetzt am Nockenrad Pos. 134 an und hebt den Sperrhaltehebel max. 0,2 mm an.

4. Adjust engagement of the large intermediate gear item 121 in counter wheel item 120.
The teeth of the small pinion of the large intermediate gear must engage properly in the teeth of the counter wheel. If necessary, adjust at the support limb ● H of the swivel lever.
5. Check function of counter wheel 120.
With the film advance crank in end position lift out the large intermediate gear item 121, turn counter wheel to "12" stop and release again. The counter wheel must spring back to "0" properly.
Note: Vertical play between bearing screw item 118 and counter wheel should be minimal.
6. Adjust counter locking lever item 42 (2.04.0221).
Fit back. Counter locking lever will now be raised by counter disengagement rod item 39 A (2.04.0220) by means of pull rod item 37 (2.04.0221) and disengagement member item 117, at the same time the large intermediate gear item 121 and the counter wheel item 120 will be disengaged.
The lug ● J on the stop lever of the counter locking lever must now be approximately 0.2 mm above the contact face of the segment plate item 10 (2.04.0220).
If necessary: Bend lug ● K of counter locking lever.
Turn film advance crank and check that lug ● J of the stop lever passes under stop plate item 11 (2.04.0220).
If necessary: File down lug ● J as required or bend stop.
7. Turn film advance crank until the segment plate exposes the engagement of locking lever item 40 (2.04.0221) and lock retainer lever item 44 (2.04.0221).
The counter locking lever will now rest on cam wheel item 134 and will raise the lock retainer lever by a maximum of 0.2 mm.


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE
REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Den Zählersperrhebel jetzt mehrmals springen lassen, der Sperrhaltehebel darf dabei den Sicherungshebel nicht freigeben.

Bei Bedarf: An Übertragungsnase des Zählersperrhebels zum Sperrhaltehebel justieren.

8. Justieren der Filmtransportfreigabe zur Verschlussauslösung

Filmtransportkurbel und Zählrad Pos. 120 bei abgenommener Rückwand drehen, bis der Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) in die erste Nocke des Nockenrades Pos. 134 einfällt. Dadurch wird das Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) gesperrt. Gleichzeitig muss der Sicherungshebel Pos. 40 (2.04.0221) in die Sperrverzahnung des Antriebsrades einfallen. Filmtransportkurbel auf Anschlag zurückdrehen; dabei wird der Zählersperrhebel durch die Kurve der Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) aus der Sperrverzahnung ausgehoben. Verschluss langsam über den Auslösering Pos. 26 (2.05.0221) auslösen.

Der Sicherungshebel muss bis unmittelbar vor Auslösung des Verschlusses vom Sperrhaltehebel gehalten werden.

Bei Bedarf: Am Justierschlitz vom Sperrhaltehebel justieren.

Nach Verschlussauslösung den Auslösering weiter bis zum Anschlag drücken.

Dabei darf der Niet vom Auslösesperrhebel Pos. 34 (2.04.0221) nicht am Langloch der Montageplatte anliegen.

Bei Bedarf: Am Auslösering justieren.

Justierung in beiden Anschlagstellungen (x u. 1 m) prüfen.

9. Die Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) muss einwandfrei federn.

Bei Bedarf: Ringfeder Pos. 8 (2.04.0220) richten oder zusätzliche Zwischenlegscheibe Pos. 6 (2.04.0220) auflegen.

Now allow counter locking lever to spring several times; the lock retainer lever should not release the locking lever when this happens.

If necessary: Adjust at the transmission lug of the counter locking lever in relation to the lock retainer lever.

8. Adjustment of film advance release in relation to shutter release.

Turn film advance crank and counter wheel item 120 with back removed until the counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in the first cam of the cam wheel item 134. As a result the drive gear item 21 (2.04.0220) will be locked. At the same time the locking lever item 40 (2.04.0221) must engage in the locking teeth of the drive gear. Turn film advance crank back to stop; in doing so the counter locking lever will be lifted out of the locking teeth by the cam of the segment plate item 10 (2.04.0220). Release shutter slowly by means of release ring item 26 (2.05.0221).

The locking lever must be held in position by the lock retainer lever until immediately before release of the shutter.

If necessary: Adjust at adjusting slot of lock retainer lever.

After shutter release push release ring onto stop. In doing so the rivet of the release locking lever item 34 (2.04.0221) should not rest on the slot of the mounting plate.


If necessary: Adjust at release ring.

Check adjustment in both end positions (x and 1 m).

9. The segment plate item 10 (2.04.0220) must spring properly.

If necessary: Rectify annular spring item 8 (2.04.0220) or fit additional shim item 6 (2.04.0220).


Rollei Service		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74		2.02.0616	
							ROLLEIFLEX 2.8 E3 17000.45.0			
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE 000102030405						BEMERKUNG REMARK OBSERVATION


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE
REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

10. Auslösering Pos. 94 betätigen, Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) muss in Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) einfallen.
Die Filmtransportkurbel muss sich rückwärts drehen lassen, hierbei schiebt sich die Nase ● J vom Anschlaghebel unter der Anschlagsscheibe Pos. 11 (2.04.0220) durch.
14. Einbau vom Tastwerk Pos. 113.
 1. Lichtschutzblech Pos. 114 an Tastwerk ansetzen, Ausrücker Pos. 117 unter Lichtschutzblech schieben, Teile gemeinsam in Kamerakörper einsetzen.
Beachte: Mit Tastwerk Pos. 113 wird gleichzeitig der Gleitrollenhalter Pos. 54 (2.03.0222) und Blattfeder Pos. 53 (2.03.0222) eingesetzt.
 2. Mitnehmerstift vom Tasthebel ● F in Langloch ● G der Zugstange einsetzen.
 3. Tastwerk muss gleichmässigen Seitenabstand im Kamerakörper haben.
 4. Gleitrollenhalter Pos. 54 (2.03.0222) muss 0,5 mm unter Filmgleitfläche liegen.
Hub vom Gleitrollenhalter mit Planglas Pos. 30 prüfen.
15. Beim Einsetzen der Montageplatte Pos. 128 muss folgendes beachtet werden:
 1. Aufzugarm der Verschlussaufzugscheibe Pos. 24 (2.04.0220) in Niet ● A vom Aufzugbügel einhängen.
 2. Der Stift ● B vom Auslösesperrhebel muss unter Nase ● C vom Körperring Pos. 149 eingesetzt werden.
 3. Langloch ● D der Zählerrückstange muss über Niet ● E vom Schwenkhebel gesetzt werden.

10. Operate release ring item 94, counter locking lever item 42 (2.04.0221) must engage in drive gear item 21 (2.04.0221). It must be possible to turn the film advance crank backwards; on doing so lug ● J of the stop lever will be pushed under stop plate item 11 (2.04.0220).
14. Fitment of film feeler mechanism item 113.
 1. Place light protection plate item 114 on feeler mechanism, push disengagement member item 117 under light protection plate. Insert units together in camera body.
Note: With film feeler mechanism item 113 simultaneously insert guide roller item 54 (2.03.0222) and leaf spring item 53 (2.03.0222).
 2. Insert driver pin of film feeler lever ● F in slot ● G of pull rod.
 3. Film feeler mechanism must have uniform lateral clearance in the camera body.
 4. Guide roller bracket item 54 (2.03.0222) must locate 0.5 mm below film slideface. Check travel of guide roller bracket with plane glass item 30.
15. When inserting mounting plate item 128 note the following:
 1. Engage cocking arm of shutter cocking plate item 24 (2.04.0220) in rivet ● A of the cocking bar.
 2. Pin ● B of the release locking lever must be inserted under lug ● C of the body ring item 149.
 3. Slot ● D of the counter disengagement rod must be placed over rivet ● E of the swivel lever.


Rollei Service		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74	2.02.0617			
							ROLLEIFLEX 2,8 E3 17000.45.0				
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY·TYPE PIECES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
				00	01	02	03	04	05		


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE
REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- 16. Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivträgers.**
Beachte: Lage der Schlitzbuchsen Pos. 30 (2.05.0221) nicht verändern, da sonst die Auszugslänge völlig neu justiert werden muss.
- Objektivträger Pos. 145 auf Gleitschienen setzen.
Beachte: Objektivträger darf nicht kippen, bei Bedarf Schlitzbuchsen nachstellen.
Objektivträger mit Senkschrauben Pos. 143 oder 143 L festschrauben und Triebgang prüfen.
 - Optische Achse mit Messtisch prüfen:**
Toleranz: 0,05 mm diagonal über Filmgleitfläche gemessen.
Bei Bedarf: Gewindebuchsen nachstellen
 - ∞ -Einstellung des Aufnahmeobjektives am Kollimator bei Blende 4 **prüfen:**
 ± 2 Teilstriche (75/80 Skala)
Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag der Einstellkurven nachgestellt werden.
Bei grösseren Abweichungen müssen die Schlitzbuchsen nachgestellt und die „Optische Achse“ sowie der Triebgang nachgeprüft werden.
- 17. Körperring Pos. 149 auf Ebenheit und leichten Gang prüfen.**

- 16. Removing or fitting lens carrier.**
Note: Do not alter position of slotted bushes item 30 (2.05.0221) as otherwise the extension will have to be completely readjusted.
- Place lens carrier item 145 on sliding rails.
Note: Lens carrier should not tilt, if necessary adjust slotted bushes.
Secure lens carrier with countersunk screws item 143 or 143 L and check rack and pinion.
 - Check optical axis** with test bench:
Tolerance: 0.05 mm measured diagonally across film slide face.
If necessary: Adjust threaded bushes.
 - Check ∞ setting** of the taking lens on the Collimator at f/4:
 ± 2 graduations (75/80 scale)
With lesser deviations the stop of the adjusting cams can be adjusted.
In the case of major deviations the slotted bushes must be adjusted and the „optical axis“ plus the rack and pinion must be checked.
- 17. Check body ring item 149 for flatness and freedom of movement.**



<div>Rollei</div> <div>Service</div>			ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74	2.02.0618						
								ROLLEIFLEX 2,8 E3 17000.45.0							
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY·TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION						
				00	01	02	03	04	05						




2.03.0600

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Rollei Service		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74	2.03.0601	
							ROLLEIFLEX 2,8 E TEILM. 07000.70.4		
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
				00	01	02	03	04	05
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1						
25	●	07000.04.0	GLEITSCHIENE RECHTS FOCUSING STRUT RIGHT	1					DAFUER / FOR THAT 07005.01.0
26		75031.00.0	-GLEITPLAETTCHEN GLIDE PIECE	1					0,1  M
27	●	07000.03.0	GLEITSCHIENE LINKS FOCUSING STRUT LEFT	1					DAFUER / FOR THAT 07003.01.0
28		75031.00.0	-GLEITPLAETTCHEN GLIDE PIECE	1					0,1  M
29		02027.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	4					
30		07034.00.0	FUEHRUNGSSTUECK GUIDE FRAME	2					
31	X	07010.00.2	MUTTER NUT	2					
32		07011.00.0	GLOCKENFEDER SPRING WASHER		2				→ 1960
32A		10012.86.0	ZAHNSCHEIBE TOOTHED WASHER			2			DAFUER / FOR THAT POS. 32A 1959 →
33		07009.00.0	FUEHRUNGSSAEULE GUIDE POST	2					75030.41.0-W002 L-8759 + L-8760
34		02009.85.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1					
35		07267.00.0	SPIEGELFEDER MIRROR SPRING		1				
35A		04566.00.0	SPIEGELFEDER MIRROR SPRING			1			
36		01135.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1					
37		02058.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1					
38		04164.00.1	FEDER SPRING	1					
39	X	04000.13.1	SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER	1					
40		02053.87.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW		1				
40A		02011.87.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW			1			
41		17022.00.0	BUCHSE BUSHING			1			
42	X	07235.00.3	BLATTFEDER LEAF SPRING			1			
43	X	04000.05.1	GLEITROLLENHALTER UNTEN FILM ROLLER BRACKET LOWER	1					
43A	B	07000.33.3	GLEITROLLENHALTER UNTEN FILM ROLLER BRACKET LOWER			1			
FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2									



 2.03.0600

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Rollei		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74	2.03.0602		
Service							ROLLEIFLEX 2,8 E TEILM. 07000.70.4			
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE						BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
				00	01	02	03	04	05	
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2							
44		01140.85.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2						
45		02004.87.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2						
46	X	04000.02.1	GLEITROLLENHALTER OBEN FILM ROLLER BRACKET TOP	1						
46A	X	07000.32.2	GLEITROLLENHALTER OBEN FILM ROLLER BRACKET TOP		1					
47		02006.82.0	SENKSCHEIBE COUNTERSUNK SCREW	1						
48		04170.00.0	JUSTIERSCHEIBE ADJUSTING WASHER	1						
49		02037.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1						
50	●	03125.00.0	FEDER SPRING	1						→ 1970
50A		03128.00.1	FEDER SPRING	1						DAFÜR / FOR THAT POS. 50A 1970 →
51		04158.00.0	REIBRAD FRICTION WHEEL	1						
52		04075.00.0	UNTERLEGSCHNEIBE 0,15 WASHER 0,15	-						(NB)
53		04074.00.0	UNTERLEGSCHNEIBE 0,1 WASHER 0,1	-						(NB)
54		07000.09.0	ACHSE M. ZAHNRAD SHAFT W. GEAR	1						
55		02010.85.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1						
56	●	07000.07.0	BLENDRÄHMEN LIGHT BAFFLE	1						DAFÜR / FOR THAT 17000.09.0 + 01241.85.0 04000.41.0-W010
57		04005.00.0	FORMSCHRAUBE G 1,7 SHAPED SCREW G 1,7	1						
58		00462.84.0	FORMNIET RIVET	2						
59		00709.00.0	KEGELSTIFT PIN	1						
60		00710.00.0	KEGELSTIFT M. EXZENTER PIN W. ECCENTRIC	1						(NB)
61	K	07000.01.2	KAMERA-KÖRPER HOUSING	1						→ 1959
62	K	07710.01.0	KAMERA-KÖRPER HOUSING		1					1959 → 1960
63		03020.00.0	-LAGERBUCHSE BEARING	2						3001-W045 4000 U15-W002
64		03000.22.0	-LAGERNIET F. FILMSPULE FILMSPOOL BEARING PIN	1						